


spare parts for


BMW

Achse / Axle


21 981 004	BALL BEARING
	37X74X45
BMW	
33 41 1 123 415	
MAN	
51.93410.0119	




10 000 010	CONTROL ARM BUSHING
BMW	
33 32 1 095 631	



11 410 002	FLEXIBLE DISC
BMW	
26 11 1 229 754	
26 11 7 572 664	



11 240 075	FLEXIBLE DISC KIT
BMW	
26 11 1 225 624	
LMI	
1048301	



Achse / Axle


11 240 079 FLEXIBLE DISC KIT

BMW

26 11 1 227 410

LMI


1048401



11 410 001 FLEXIBLE DISC KIT

BMW

26 11 7 511 454



11 410 152 PROPELLER SHAFT MOUNTING

BMW

26 12 1 225 152



11 410 257 PROPELLER SHAFT MOUNTING

BMW

26 12 7 501 257



Achse / Axle

11 410 315 PROPELLER SHAFT MOUNTING

BMW

26 12 1 226 723



11 410 502 PROPELLER SHAFT MOUNTING

BMW

26 11 1 206 502



11 410 515 PROPELLER SHAFT MOUNTING

BMW


26 12 1 227 997



11 410 532 PROPELLER SHAFT MOUNTING

BMW

26 12 1 209 532



Achse / Axle

11 410 731 PROPELLER SHAFT MOUNTING

BMW

26 12 1 226 731



13 330 482 REP KIT RUBBER MOUNTING

BMW


31 12 0 006 482



10 000 032 RUBBER BUSHING

BMW

31 35 1 091 555



10 000 011 STABILIZER LINK

BMW


31 35 1 091 764



Achse / Axle


10 000 012 STABILIZER LINK

BMW
31 35 6 753 767




10 000 013 STABILIZER LINK

BMW
31 35 6 753 768




10 000 014 STABILIZER LINK

BMW
31 30 6 781 547



10 000 015 STABILIZER LINK

BMW
31 30 6 781 548



Achse / Axle

10 000 016 STABILIZER LINK

BMW
33 55 6 757 460



10 000 031 STABILIZER LINK

BMW
33 55 1 126 932



13 350 754 STABILIZER LINK

BMW
31 35 1 091 855
31 35 1 095 661



13 350 755 STABILIZER LINK

BMW
31 35 1 091 856
31 35 1 095 662



Achse / Axle

13 350 756 STABILIZER LINK

BMW
31 35 1 095 695



13 350 757 STABILIZER LINK

BMW
31 35 1 134 582

LMI
1057602



10 000 020 TIE ROD

BMW
32 11 1 139 315



10 000 021 TIE ROD

BMW
32 11 1 139 316



Achse / Axle

10 000 022 TIE ROD

BMW
32 11 1 096 897



10 000 023 TIE ROD

BMW
32 11 1 096 898



10 000 024 TIE ROD

BMW
32 21 1 135 666



10 000 025 TIE ROD

BMW
32 11 1 125 187



Achse / Axle

10 000 026 TIE ROD

BMW

32 11 1 091 767



10 000 028 TIE ROD END

BMW

32 21 1 141 345



10 000 029 TIE ROD END

BMW

32 21 1 141 346



10 000 030 TIE ROD END

BMW

32 11 1 091 769



Achse / Axle

13 981 026 WHEEL BEARING

BMW

33 41 1 130 617



13 981 024 WHEEL HUB

BMW

31 22 6 757 024



13 981 025 WHEEL HUB

BMW

31 20 6 779 735



13 981 027 WHEEL HUB

BMW

33 41 1 095 652




Achse / Axle

13 981 028 WHEEL HUB

BMW

33 41 1 093 567



Bremse / Brake

13 121 628 ABS SENSOR

BMW
12 14 7 518 628



13 343 027 ABS SENSOR

BMW
34 52 1 163 027



13 752 002 ABS SENSOR

BMW
34 52 0 025 723
34 52 1 165 534
34 52 6 756 375



13 752 003 ABS SENSOR

BMW
34 52 0 025 724
34 52 1 165 535
34 52 6 756 376



Bremse / Brake

13 752 004 ABS SENSOR

BMW


34 52 1 181 126
34 52 1 181 971
34 52 1 182 063



13 752 005 ABS SENSOR

BMW

34 52 1 182 159



13 752 006 ABS SENSOR

BMW


34 52 1 182 160



13 752 007 ABS SENSOR

BMW

34 52 0 025 720
34 52 1 165 536
34 52 6 756 377



Bremse / Brake

13 752 008 ABS SENSOR

BMW

34 52 1 164 652



13 752 009 ABS SENSOR

BMW


34 52 1 164 651



13 752 010 ABS SENSOR

BMW


34 52 1 182 076



13 752 072 ABS SENSOR

BMW

12 14 1 743 072



Bremse / Brake

13 752 185 ABS SENSOR

BMW


12 14 1 742 185



13 752 221 ABS SENSOR

BMW

12 14 1 703 221



13 752 227 ABS SENSOR

BMW

12 14 1 703 277



13 752 616 ABS SENSOR

BMW

12 14 1 709 616



Bremse / Brake

13 752 681 ABS SENSOR

BMW

34 52 6 752 681



13 752 682 ABS SENSOR

BMW

34 52 6 752 682



13 753 001 ABS SENSOR

BMW

34 52 1 182 077



13 753 002 ABS SENSOR

BMW

34 52 6 756 374



Bremse / Brake

13 753 003 ABS SENSOR

BMW

34 52 6 761 650
34 52 6 771 708



13 753 004 ABS SENSOR

BMW

34 52 6 771 702



13 753 005 ABS SENSOR

BMW

34 52 6 756 379



13 753 006 ABS SENSOR

BMW


34 52 6 752 683



Bremse / Brake

13 753 007 ABS SENSOR

BMW
34 52 1 164 643



13 780 003 ABS SENSOR

BMW
12 14 1 742 629




13 780 011 ABS SENSOR

BMW
12 14 7 539 165



13 780 012 ABS SENSOR

BMW
12 14 7 539 166



Bremse / Brake

13 780 994 ABS SENSOR

BMW

13 62 7 548 994



13 343 001 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 566



13 343 002 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 567



13 343 003 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 568



Bremse / Brake

13 343 004 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 569



13 343 005 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 572



13 343 006 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 573



13 343 008 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 789 444




Bremse / Brake

13 343 009 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 6 794 285



13 343 011 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 6 775 850



13 343 012 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 775 858



13 343 018 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 163 065

34 35 2 229 018



Bremse / Brake

13 343 029 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 783 230



13 343 030 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 773 018

34 35 6 783 772

34 35 6 789 330



13 343 031 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 789 440



13 343 033 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 789 446



Bremse / Brake

13 343 034 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 789 502



13 343 035 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 791 962



13 343 036 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 559



13 343 037 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 560



Bremse / Brake

13 343 038 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 561



13 343 039 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 563



13 343 040 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 564



13 343 041 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 792 565




Bremse / Brake

13 343 057 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 166 057



13 343 064 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 182 064



13 343 065 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 182 065



13 343 066 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 163 066



Bremse / Brake

13 343 117 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 163 117



13 343 207 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 163 207



13 343 229 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 21 2 225 229



13 343 252 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 762 252



Bremse / Brake

13 343 253 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 762 253
34 35 6 789 445



13 343 266 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 755 266



13 343 267 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 755 267



13 343 298 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 764 298
34 35 6 789 492



Bremse / Brake

13 343 299 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 764 299
34 35 6 789 493




13 343 311 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 751 311




13 343 329 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 773 017
34 35 6 789 329



13 343 330 BRAKE WEAR INDICATOR



Bremse / Brake

13 343 337 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 181 337



13 343 344 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 181 342



13 343 371 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 164 371



13 343 372 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 164 372



Bremse / Brake

13 343 385 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 2 227 385



13 343 432 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 180 432



13 343 447 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 761 447



13 343 448 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 761 448



Bremse / Brake

13 343 533 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 182 533



13 343 579 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 165 579



13 343 580 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 165 580



13 343 597 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 768 597

34 35 6 776 423

34 35 6 789 494




Bremse / Brake

13 343 649 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 6 777 649



13 343 662 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 3 414 662



13 343 729 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 165 729



13 343 756 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 3 411 756



Bremse / Brake

13 343 757 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 3 411 757



13 343 780 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 2 229 780



13 343 781 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 180 781



13 343 782 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 11 1 152 607

34 35 1 180 782




Bremse / Brake

13 343 795 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 7 836 795



13 343 802 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 1 181 802



13 343 819 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 179 819



13 343 820 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 179 820



Bremse / Brake

13 343 821 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 1 179 821



13 343 823 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 1 181 823



13 343 825 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW


34 35 1 181 825



13 343 851 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 6 764 851



Bremse / Brake


13 343 889 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 1 153 964
34 35 9 058 889




13 343 896 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 757 896




13 343 935 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 2 282 935



13 343 936 BRAKE WEAR INDICATOR

 **BMW**
34 35 2 283 035




Bremse / Brake

13 343 937 BRAKE WEAR INDICATOR



BMW


34 35 6 790 303



13 343 938 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 9 804 833




13 343 939 BRAKE WEAR INDICATOR



BMW


34 35 9 804 834



13 343 969 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW

34 35 7 836 969



Bremse / Brake


13 791 958 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 791 958



13 791 960 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 791 960




14 750 006 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 772 008
34 35 6 789 501



14 752 006 BRAKE WEAR INDICATOR

BMW
34 35 6 771 766
34 35 6 789 505



Bremse / Brake

10 000 018 WHEEL BEARING KIT

BMW

33 41 1 124 358



10 000 019 WHEEL HUB

BMW

31 21 1 129 386



13 400 297 WHEEL HUB

BMW

31 21 1 131 297



13 400 345 WHEEL HUB

BMW

31 22 1 139 345




Bremse / Brake

13 400 427 WHEEL HUB

BMW


31 22 1 093 427



13 400 519 WHEEL HUB

BMW

31 22 1 092 519



Diverse / Diverse

CHF11S HYDRAULIC OIL 1 LITRE TIN

BMW

81 22 9 407 758
83 29 0 429 576

MAN


09.11003.0427

Diverse TA800

CHF11S

VW

G 002 000



Elektrik / Electric

11 158 010 DISTRIBUTOR CAP

BMW 12 11 1 285 058	Bosch 1 235 522 365
BERU VK 378	



11 158 011 DISTRIBUTOR CAP

BMW 12 11 1 734 109	
BERU VK 403 S	



11 158 013 DISTRIBUTOR CAP

BMW 12 11 1 271 657 12 11 1 363 422	Bosch 1 235 522 053
BERU VK 117	



11 158 012 DISTRIBUTOR ROTOR

BMW 12 11 1 734 110	Bosch 1 234 332 347
BERU EVL 040	



Elektrik / Electric

11 311 023 VOLTAGE REGULATOR


BERU
GER 005

Mercedes Benz
002 154 72 06

Bosch
1 197 311 022
1 197 311 023

Volvo
1324617

weitere/another




11 311 090 VOLTAGE REGULATOR



Bosch
1 197 311 090

VW
00A 903 803

Mercedes Benz
002 154 58 06
002 154 85 06



Getriebe / Gear

63 450 439 OIL PAN GASKET

BMW
24 11 1 219 127



63 450 440 OIL PAN GASKET

BMW
24 11 1 422 676



63 450 441 OIL PAN GASKET

BMW
24 11 7 543 484



12 320 276 TRANSMISSION FILTER

BMW
24 34 1 423 376

VW
01V 325 429



Getriebe / Gear

12 328 631 TRANSMISSION FILTER

without gasket

BMW

24 34 1 422 513



15 270 002 TRANSMISSION FILTER

BMW

24 11 1 218 899

Mann + Hummel

H 2426 KIT




Kabine / Cabin

11 380 780 BLOWER MOTOR


E 39

BMW
64 54 8 380 780



11 500 193 BLOWER MOTOR


BMW
17 11 7 525 508
17 11 7 561 757
64 54 6 988 915



11 821 399 BLOWER REGULATOR

E 38


BMW
64 11 8 391 399



18 820 010 CONTROL UNIT, AIR CONDITION

E 46

BMW
64 11 6 920 365



Kabine / Cabin

18 820 110 CONTROL UNIT, AIR CONDITION

E 39

BMW
64 11 6 923 204




18 820 310 CONTROL UNIT, AIR CONDITION

E 36

BMW
64 11 6 929 540


Bosch
F 011 500 020



11 880 002 DOOR HANDLE

left


BMW
51 21 8 226 049



11 880 003 DOOR HANDLE

right

BMW
51 21 8 226 050



Kabine / Cabin

18 928 197 FUEL TANK DOOR HINGE

BMW

51 17 1 928 197



18 163 018 GLOVE BOX LOCK, INNER

BMW

51 16 8 163 018



18 163 017 GLOVE BOX LOCK, OUTER

BMW

51 16 8 163 017



18 723 341 RADIATOR MOUNT BRACKET

E 36

BMW

17 11 1 723 341



Kabine / Cabin

18 737 709 RADIATOR MOUNT BRACKET

E 38

BMW
17 11 1 737 709



18 720 005 WINDOW LIFTER

 **BMW**
51 33 7 140 587



18 720 006 WINDOW LIFTER

 **BMW**
51 33 7 140 588



18 720 007 WINDOW LIFTER

 **BMW**
51 35 7 140 589




Kabine / Cabin

18 720 008 WINDOW LIFTER



BMW

51 35 7 140 590



18 721 046 WINDOW LIFTER

front, left

BMW

51 33 8 252 393



18 721 146 WINDOW LIFTER

front, right

BMW

51 33 8 252 394




18 721 246 WINDOW LIFTER

front, left

BMW

51 33 7 020 659




Kabine / Cabin

18 721 346 WINDOW LIFTER

front, right

BMW

51 33 7 020 660



18 724 046 WINDOW LIFTER

front, left

BMW

51 33 8 254 911



18 724 146 WINDOW LIFTER

front, right

BMW

51 33 8 254 912



18 724 746 WINDOW LIFTER

front, left

BMW

51 33 1 977 609



Kabine / Cabin

18 724 846 WINDOW LIFTER

front, right

BMW

51 33 1 977 610




18 725 046 WINDOW LIFTER

without motor, front, left

BMW

51 33 7 138 861

51 33 7 202 479




18 725 146 WINDOW LIFTER

front, right

BMW

51 33 7 138 862

51 33 7 202 480




18 725 246 WINDOW LIFTER

without motor, front, left

BMW


51 33 8 205 633



Kabine / Cabin


18 725 346 WINDOW LIFTER
without motor, front, right

BMW
51 33 8 205 634




18 725 446 WINDOW LIFTER
with motor, front, left

BMW
51 33 8 205 633



18 725 546 WINDOW LIFTER
with motor, front, right

BMW
51 33 8 205 634



18 732 046 WINDOW LIFTER
without motor, rear left

BMW
51 35 8 212 099



Kabine / Cabin

18 732 146 WINDOW LIFTER
without motor, rear left

BMW
51 35 8 212 100



18 732 646 WINDOW LIFTER
without motor, rear, left

BMW
51 35 8 125 203



18 732 746 WINDOW LIFTER
without motor, rear, right

BMW
51 35 8 125 204



18 734 046 WINDOW LIFTER
rear, left

BMW
51 35 7 125 059



Kabine / Cabin

18 734 146 WINDOW LIFTER

rear, right

BMW

51 35 7 125 060




18 734 746 WINDOW LIFTER

without motor, rear, left

BMW

51 35 8 159 835




18 734 846 WINDOW LIFTER

without motor, rear, right

BMW

51 35 8 159 836




18 735 046 WINDOW LIFTER

without motor, rear, right


BMW

51 35 8 252 429




Kabine / Cabin


18 735 146	WINDOW LIFTER
rear, right, without motor	
BMW	
51 35 8 252 430	




14 360 511	WINDOW LIFTER ENGINE
E 39	
BMW	
67 62 8 360 511	



14 360 512	WINDOW LIFTER ENGINE
E 39	
BMW	
67 62 8 360 512	



10 000 033	WINDSHIELD WASHER PUMP
BMW	
67 12 8 360 244	



Kabine / Cabin

18 869 021 WINDSHIELD WASHER PUMP

BMW

67 12 8 377 612



16 820 003 WIPER MOTOR

BMW

67 63 8 360 603



Lenkung / Steering

11 330 013 CONTROL ARM

E39

BMW
31 12 1 092 024
31 12 1 141 718



11 330 014 CONTROL ARM

E39

BMW
31 12 1 141 717



11 330 015 CONTROL ARM

E34 E32

BMW
31 12 1 139 988



11 330 016 CONTROL ARM

E34 E32

BMW
31 12 1 139 987



Lenkung / Steering


11 460 164 EXPANSION TANK, POWER STEERING

BMW

32 41 1 097 164

LMI

1063102



17 460 006 STEERING RACK GASKET KIT

BMW

32 13 1 140 867




17 460 003 STEERING RACK REPAIR KIT

E 39

ALHU tech

63 623 8



Motor / Engine


11 094 048 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 438 687

Bosch

0 280 218 075



11 094 148 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 433 565




11 094 848 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 433 567

Bosch

0 280 217 814




11 095 048 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 702 078

Bosch

0 280 217 800



Motor / Engine

11 095 148 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 730 033



11 095 448 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 432 356



11 095 548 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 438 871



11 095 748 AIR MASS SENSOR

BMW

13 62 1 703 275



Motor / Engine

11 200 104 BELT TENSIONER

BMW

11 28 1 432 104



11 200 252 BELT TENSIONER

BMW


11 28 1 427 252



11 200 273 BELT TENSIONER

BMW

11 28 7 512 758




11 200 274 BELT TENSIONER

BMW

11 28 7 505 566

11 28 7 549 589




Motor / Engine

11 200 275 BELT TENSIONER

BMW

11 28 7 515 865




11 200 571 BELT TENSIONER

BMW

11 28 1 433 571

LMI

2490601




11 200 131 BELT TENSIONER PULLEY

E 36

BMW

11 28 1 748 131



11 200 500 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 28 1 704 500



Motor / Engine

11 200 594 BELT TENSIONER PULLEY

E 46

BMW

11 28 1 435 594



11 200 605 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 28 1 748 130



11 200 806 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 31 1 708 806



11 200 838 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 28 1 731 838



Motor / Engine

11 203 370 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 31 1 711 153



11 205 070 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 28 1 731 220



11 200 013 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 28 1 702 013

LMI

2703801



11 200 039 BELT TENSIONER PULLEY

BMW

11 28 1 720 039



Motor / Engine


11 200 264 BELT TENSIONER PULLY

BMW

11 31 1 721 264

LMI

1042801



11 200 724 BELT TENSIONER PULLY

BMW

11 28 1 736 724



11 201 280 BELT TENSIONER PULLY

BMW

11 28 7 515 280



11 500 893 BLOWER MOTOR

E 36

BMW


64 54 1 392 913



Motor / Engine

11 230 111 COMPRESSOR

BMW
64 52 8 362 414



11 831 070 CONDENSOR

E 39


BMW
64 53 8 378 438



11 831 170 CONDENSOR

E 39

BMW
64 53 8 391 647



11 831 270 CONDENSOR

E 46

BMW
64 53 8 377 614



Motor / Engine

11 831 370 CONDENSOR

BMW

64 53 8 391 316



11 833 070 CONDENSOR

E 53

BMW

64 53 6 914 216



11 833 170 CONDENSOR

BMW

64 50 8 379 885



11 833 270 CONDENSOR

E 38

BMW

64 53 8 378 439



Motor / Engine

11 833 370 CONDENSOR

E 38

BMW

64 53 8 373 924



11 833 470 CONDENSOR

BMW


64 53 1 490 572



11 833 570 CONDENSOR

BMW

64 53 8 391 509




11 010 566 CONTROL VALVE

crankcase breather

BMW


11 61 7 501 566



Motor / Engine

11 030 567 CONTROL VALVE
crankcase breather

BMW
11 15 7 501 567



11 206 679 COOLANT FLANGE

BMW
11 53 1 743 679



11 206 738 COOLANT FLANGE

BMW
11 53 1 714 738



11 206 739 COOLANT FLANGE

BMW
11 53 1 709 232



Motor / Engine

11 206 808 COOLANT FLANGE

BMW

11 53 1 708 808



11 317 478 COOLANT FLANGE

BMW

11 53 1 740 478



11 830 683 DRYER BOTTLE

E 30

BMW


64 53 8 391 025



11 830 783 DRYER BOTTLE

BMW

64 53 1 372 169



Motor / Engine

11 831 283 DRYER BOTTLE

BMW

64 53 1 371 756



11 831 383 DRYER BOTTLE

E 36

BMW


64 53 8 391 313



11 831 483 DRYER BOTTLE

BMW


64 53 1 373 441



11 010 568 EGR VALVE

BMW

11 61 7 501 563



Motor / Engine

11 010 569 EGR VALVE

BMW

11 61 7 501 562



63 451 438 EGR VALVE



BMW

11 61 7 508 541



11 500 004 EXPANSION TANK

BMW

17 10 7 514 964



11 500 005 EXPANSION TANK

BMW

17 13 7 542 986



Motor / Engine

11 502 049 EXPANSION TANK

BMW

17 11 1 723 520



11 502 149 EXPANSION TANK

BMW

17 11 1 741 167



11 502 249 EXPANSION TANK

BMW

17 11 1 712 196



11 502 349 EXPANSION TANK

BMW

17 11 1 712 835




Motor / Engine

11 502 449 EXPANSION TANK

BMW


17 11 7 573 781
17 13 7 787 039



11 502 549 EXPANSION TANK

BMW

17 11 7 573 780
17 13 7 787 040



11 502 749 EXPANSION TANK

BMW

17 11 1 436 381



11 503 949 EXPANSION TANK

BMW


17 13 7 501 959



Motor / Engine

11 504 149 EXPANSION TANK


BMW
17 13 7 543 003



63 451 440 EXPANSION TANK



BMW
17 13 7 567 462




11 830 004 EXPANSION VALVE

BMW
64 11 8 372 773



11 830 005 EXPANSION VALVE

BMW
64 11 8 381 504



Motor / Engine

11 830 006 EXPANSION VALVE

BMW

64 11 8 384 379



11 830 007 EXPANSION VALVE

BMW

64 11 8 371 459




11 830 015 EXPANSION VALVE



BMW

64 11 8 362 851




11 830 016 EXPANSION VALVE



BMW

64 11 8 371 459



Motor / Engine

11 203 058 FAN BLADE

E 36

BMW
11 52 1 712 058



11 203 303 FAN BLADE

BMW
11 52 2 243 303



11 203 363 FAN BLADE


E 36

BMW
11 52 1 723 363



11 203 681 FAN BLADE

BMW
11 52 1 278 716
11 52 1 284 681
11 52 1 719 267




Motor / Engine

11 203 846 FAN BLADE


E 30

BMW
11 52 1 271 846



11 203 847 FAN BLADE

BMW
11 52 1 712 110




11 200 029 FAN CLUTCH

BMW
11 52 2 246 042



11 200 030 FAN CLUTCH

BMW
11 52 7 830 486



Motor / Engine

11 200 031 FAN CLUTCH

BMW
11 52 7 831 619



11 200 032 FAN CLUTCH

BMW
17 41 7 505 109



11 200 216 FAN CLUTCH

BMW
11 52 2 249 216




11 200 302 FAN CLUTCH

BMW
11 52 7 505 302

BERU
LK 011

Behr/Hella
8MV 376 732-111




Motor / Engine

11 200 498 FAN CLUTCH

BMW


11 52 2 245 498



11 200 505 FAN CLUTCH

BMW


11 52 2 241 505



11 200 804 FAN CLUTCH

BMW


11 52 7 502 804



11 200 962 FAN CLUTCH

BMW

11 52 1 740 962



Motor / Engine

11 500 055 FAN SHROUD


E 34 - M 20/ M 50

BMW
17 11 1 712 686




11 500 255 FAN SHROUD

BMW
17 11 1 712 373




11 500 455 FAN SHROUD

BMW
17 11 1 723 066



11 500 855 FAN SHROUD

BMW
17 11 1 723 067



Motor / Engine

11 500 955 FAN SHROUD

BMW

17 11 1 723 977



11 501 055 FAN SHROUD

BMW

17 10 1 438 457



11 501 155 FAN SHROUD

BMW

17 10 1 440 252



11 501 255 FAN SHROUD

BMW

17 11 1 723 327



Motor / Engine


11 078 110 FUEL PRESSURE REGULATOR

BMW

13 53 1 436 110

Bosch

0 280 160 597



11 078 490 FUEL PRESSURE REGULATOR

BMW

13 53 1 460 451



11 078 491 FUEL PRESSURE REGULATOR

BMW

13 53 1 726 385



11 078 492 FUEL PRESSURE REGULATOR

BMW

13 53 1 721 992



Motor / Engine

11 078 493 FUEL PRESSURE REGULATOR

BMW

13 53 1 284 897



11 078 494 FUEL PRESSURE REGULATOR

BMW


13 53 1 274 978



10 000 001 FUEL PUMP

BMW

16 14 1 179 992



11 018 535 HOSE, CRANKCASE BREATHER

E 39

BMW

11 61 7 504 535



Motor / Engine

11 018 536 HOSE, CRANKCASE BREATHER

E 39

BMW

11 61 7 504 536



11 018 559 HOSE, CRANKCASE BREATHER

E 39

BMW

11 61 1 432 559



11 018 649 HOSE, CRANKSHAFT BREATHER

BMW

11 15 7 532 649



11 018 775 HOSE, CRANKSHAFT BREATHER

BMW

11 15 1 703 775



Motor / Engine


11 705 608 IGNITION MODULE

BMW

12 14 1 705 608

BERU


ZM 038



12 018 303 OIL CAP

BMW

11 12 1 716 993



12 018 305 OIL CAP

BMW


11 12 1 743 294



28 505 826 OIL COOLER

BMW

17 22 7 505 826



Motor / Engine

11 543 217 OIL LEVEL SENSOR

BMW


12 61 7 508 001



11 545 002 OIL LEVEL SENSOR

BMW

12 61 7 501 786



11 545 003 OIL LEVEL SENSOR

BMW

12 61 7 508 002



13 790 001 OIL LEVEL SENSOR

BMW

12 61 7 508 003



Motor / Engine

11 010 113 OIL PAN

BMW

11 13 1 715 266



11 010 412 OIL PAN

BMW

11 13 1 727 412




11 010 567 PRESSURE REGULATING VALVE

E 46

BMW

11 15 1 703 484



12 018 306 RADIATOR CAP

BMW

17 11 1 742 231



Motor / Engine

12 018 307 RADIATOR CAP

BMW

17 11 1 742 232



12 018 308 RADIATOR CAP

E 30

BMW

17 11 4 379 047




11 018 537 RADIATOR HOSE

E 39

BMW


11 53 1 705 224



11 500 007 RADIATOR HOSE

BMW

11 53 1 436 408



Motor / Engine

18 501 001 RADIATOR HOSE

BMW
17 12 7 510 952



18 501 005 RADIATOR HOSE

BMW
11 53 1 436 407



18 501 006 RADIATOR HOSE

BMW
11 53 1 705 223



18 501 007 RADIATOR HOSE

BMW
11 53 1 714 391



Motor / Engine

63 451 428 RADIATOR HOSE



BMW

11 53 1 711 381



63 451 429 RADIATOR HOSE



BMW

11 53 1 711 384



63 451 430 RADIATOR HOSE



BMW

11 53 7 505 229



63 451 431 RADIATOR HOSE



BMW

11 53 7 500 733




Motor / Engine

63 451 432 RADIATOR HOSE



BMW

11 53 7 505 228



63 451 433 RADIATOR HOSE



BMW

11 53 1 436 409




11 203 001 THERMOSTAT

79 degree

BMW

11 53 1 407 772



11 317 531 THERMOSTAT HOUSING

BMW

11 53 1 722 531



Motor / Engine

11 739 752 THERMOSTAT HOUSING

BMW

11 53 1 739 752



**11 205 270 VIBRATION DAMPER
V-RIPPED BELT**

BMW

11 28 1 247 051




18 007 039 WATER PUMP

BMW

11 51 0 007 039

11 51 1 734 269




18 070 755 WATER PUMP

BMW

11 51 1 721 477

11 51 9 070 755




Motor / Engine

18 200 022 WATER PUMP

BMW

11 51 0 007 043
11 51 1 742 517



18 200 023 WATER PUMP

BMW

11 51 0 393 336
11 51 1 713 266



18 200 025 WATER PUMP

BMW


11 51 1 271 436
11 51 9 070 761



18 200 027 WATER PUMP

BMW

11 51 9 070 759



Motor / Engine

18 200 028 WATER PUMP

BMW

11 51 9 071 562



18 200 033 WATER PUMP

BMW

11 51 1 742 498



18 200 035 WATER PUMP

BMW


11 51 1 742 647



18 200 037 WATER PUMP

BMW

11 51 7 508 496



Motor / Engine

18 200 048 WATER PUMP

BMW

11 51 1 401 284



18 200 050 WATER PUMP

BMW

11 51 1 729 741



18 200 051 WATER PUMP

BMW

11 51 2 243 003



18 200 052 WATER PUMP

BMW

11 51 2 247 552



Motor / Engine

18 200 053 WATER PUMP

BMW

11 51 7 511 221



18 200 054 WATER PUMP

BMW

11 51 7 801 609



18 200 060 WATER PUMP

BMW

11 51 1 715 292

11 51 1 721 337

11 51 9 070 763



18 200 061 WATER PUMP

BMW


11 51 7 510 803

11 51 7 513 062



Motor / Engine

18 719 836	WATER PUMP
BMW	
11 51 1 719 836	
11 51 1 720 609	



Schalter / Switch

11 360 420 BRAKE LIGHT SWITCH

BMW

61 31 8 360 420



11 545 001 BRAKE LIGHT SWITCH

BMW

61 31 8 360 417



11 545 739 BRAKE LIGHT SWITCH

BMW

61 31 8 360 421




14 752 749 CONTROL UNIT

E 36

BMW

64 11 8 391 749




Schalter / Switch

11 542 620 OIL PRESSURE SWITCH

BMW


61 31 1 352 620



11 500 008 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW

17 11 7 546 548



11 500 009 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW

17 13 7 524 812



11 540 224 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW

61 31 1 361 248



Schalter / Switch

11 540 424 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW


61 31 1 384 739



11 540 724 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW


61 31 8 360 876



11 542 117 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW

17 11 7 506 601



11 542 317 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW

61 31 8 360 855




Schalter / Switch

11 542 717 SENSOR, COOLANT LEVEL

BMW


61 31 1 378 320



11 545 220 SWITCH, HAZARD LIGHT

BMW


61 31 1 374 220



11 542 133 TEMPERATURE SENSOR

BMW

65 81 6 905 133



11 906 041 TEMPERATURE SENSOR

BMW

13 62 1 709 966


VW

025 906 041



Schalter / Switch

15 311 916	WINDOW WINDER SWITCH
	E 36
BMW	
61 31 1 387 916	



Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
CHF11S	81 22 9 407 758	HYDRAULIC OIL 1 LITRE TIN	42
CHF11S	83 29 0 429 576	HYDRAULIC OIL 1 LITRE TIN	42
10 000 001	16 14 1 179 992	FUEL PUMP	86
10 000 010	33 32 1 095 631	CONTROL ARM BUSHING	2
10 000 011	31 35 1 091 764	STABILIZER LINK	5
10 000 012	31 35 6 753 767	STABILIZER LINK	6
10 000 013	31 35 6 753 768	STABILIZER LINK	6
10 000 014	31 30 6 781 547	STABILIZER LINK	6
10 000 015	31 30 6 781 548	STABILIZER LINK	6
10 000 016	33 55 6 757 460	STABILIZER LINK	7
10 000 018	33 41 1 124 358	WHEEL BEARING KIT	40
10 000 019	31 21 1 129 386	WHEEL HUB	40
10 000 020	32 11 1 139 315	TIE ROD	8
10 000 021	32 11 1 139 316	TIE ROD	8
10 000 022	32 11 1 096 897	TIE ROD	9
10 000 023	32 11 1 096 898	TIE ROD	9
10 000 024	32 21 1 135 666	TIE ROD	9
10 000 025	32 11 1 125 187	TIE ROD	9
10 000 026	32 11 1 091 767	TIE ROD	10
10 000 028	32 21 1 141 345	TIE ROD END	10
10 000 029	32 21 1 141 346	TIE ROD END	10
10 000 030	32 11 1 091 769	TIE ROD END	10
10 000 031	33 55 1 126 932	STABILIZER LINK	7
10 000 032	31 35 1 091 555	RUBBER BUSHING	5
10 000 033	67 12 8 360 244	WINDSHIELD WASHER PUMP	57
11 010 113	11 13 1 715 266	OIL PAN	90
11 010 412	11 13 1 727 412	OIL PAN	90
11 010 566	11 61 7 501 566	CONTROL VALVE	70
11 010 567	11 15 1 703 484	PRESSURE REGULATING VALVE	90
11 010 568	11 61 7 501 563	EGR VALVE	73
11 010 569	11 61 7 501 562	EGR VALVE	74
11 018 535	11 61 7 504 535	HOSE, CRANKCASE BREATHER	86
11 018 536	11 61 7 504 536	HOSE, CRANKCASE BREATHER	87
11 018 537	11 53 1 705 224	RADIATOR HOSE	91
11 018 559	11 61 1 432 559	HOSE, CRANKCASE BREATHER	87
11 018 649	11 15 7 532 649	HOSE, CRANKSHAFT BREATHER	87
11 018 775	11 15 1 703 775	HOSE, CRANKSHAFT BREATHER	87
11 030 567	11 15 7 501 567	CONTROL VALVE	71
11 078 110	13 53 1 436 110	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
11 078 490	13 53 1 460 451	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
11 078 491	13 53 1 726 385	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
11 078 492	13 53 1 721 992	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
11 078 493	13 53 1 284 897	FUEL PRESSURE REGULATOR	86
11 078 494	13 53 1 274 978	FUEL PRESSURE REGULATOR	86
11 094 048	13 62 1 438 687	AIR MASS SENSOR	61
11 094 148	13 62 1 433 565	AIR MASS SENSOR	61
11 094 848	13 62 1 433 567	AIR MASS SENSOR	61
11 095 048	13 62 1 702 078	AIR MASS SENSOR	61
11 095 148	13 62 1 730 033	AIR MASS SENSOR	62
11 095 448	13 62 1 432 356	AIR MASS SENSOR	62
11 095 548	13 62 1 438 871	AIR MASS SENSOR	62
11 095 748	13 62 1 703 275	AIR MASS SENSOR	62
11 158 010	12 11 1 285 058	DISTRIBUTOR CAP	43
11 158 011	12 11 1 734 109	DISTRIBUTOR CAP	43

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
11 158 012	12 11 1 734 110	DISTRIBUTOR ROTOR	43
11 158 013	12 11 1 271 657	DISTRIBUTOR CAP	43
11 158 013	12 11 1 363 422	DISTRIBUTOR CAP	43
11 200 013	11 28 1 702 013	BELT TENSIONER PULLEY	66
11 200 029	11 52 2 246 042	FAN CLUTCH	80
11 200 030	11 52 7 830 486	FAN CLUTCH	80
11 200 031	11 52 7 831 619	FAN CLUTCH	81
11 200 032	17 41 7 505 109	FAN CLUTCH	81
11 200 039	11 28 1 720 039	BELT TENSIONER PULLEY	66
11 200 104	11 28 1 432 104	BELT TENSIONER	63
11 200 131	11 28 1 748 131	BELT TENSIONER PULLEY	64
11 200 216	11 52 2 249 216	FAN CLUTCH	81
11 200 252	11 28 1 427 252	BELT TENSIONER	63
11 200 264	11 31 1 721 264	BELT TENSIONER PULLEY	67
11 200 273	11 28 7 512 758	BELT TENSIONER	63
11 200 274	11 28 7 505 566	BELT TENSIONER	63
11 200 274	11 28 7 549 589	BELT TENSIONER	63
11 200 275	11 28 7 515 865	BELT TENSIONER	64
11 200 302	11 52 7 505 302	FAN CLUTCH	81
11 200 498	11 52 2 245 498	FAN CLUTCH	82
11 200 500	11 28 1 704 500	BELT TENSIONER PULLEY	64
11 200 505	11 52 2 241 505	FAN CLUTCH	82
11 200 571	11 28 1 433 571	BELT TENSIONER	64
11 200 594	11 28 1 435 594	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 200 605	11 28 1 748 130	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 200 724	11 28 1 736 724	BELT TENSIONER PULLEY	67
11 200 804	11 52 7 502 804	FAN CLUTCH	82
11 200 806	11 31 1 708 806	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 200 838	11 28 1 731 838	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 200 962	11 52 1 740 962	FAN CLUTCH	82
11 201 280	11 28 7 515 280	BELT TENSIONER PULLEY	67
11 203 001	11 53 1 407 772	THERMOSTAT	94
11 203 058	11 52 1 712 058	FAN BLADE	79
11 203 303	11 52 2 243 303	FAN BLADE	79
11 203 363	11 52 1 723 363	FAN BLADE	79
11 203 370	11 31 1 711 153	BELT TENSIONER PULLEY	66
11 203 681	11 52 1 278 716	FAN BLADE	79
11 203 681	11 52 1 284 681	FAN BLADE	79
11 203 681	11 52 1 719 267	FAN BLADE	79
11 203 846	11 52 1 271 846	FAN BLADE	80
11 203 847	11 52 1 712 110	FAN BLADE	80
11 205 070	11 28 1 731 220	BELT TENSIONER PULLEY	66
11 205 270	11 28 1 247 051	VIBRATION DAMPER	95
11 206 679	11 53 1 743 679	COOLANT FLANGE	71
11 206 738	11 53 1 714 738	COOLANT FLANGE	71
11 206 739	11 53 1 709 232	COOLANT FLANGE	71
11 206 808	11 53 1 708 808	COOLANT FLANGE	72
11 230 111	64 52 8 362 414	COMPRESSOR	68
11 240 075	26 11 1 225 624	FLEXIBLE DISC KIT	2
11 240 079	26 11 1 227 410	FLEXIBLE DISC KIT	3
11 317 478	11 53 1 740 478	COOLANT FLANGE	72
11 317 531	11 53 1 722 531	THERMOSTAT HOUSING	94
11 330 013	31 12 1 092 024	CONTROL ARM	59
11 330 013	31 12 1 141 718	CONTROL ARM	59

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
11 330 014	31 12 1 141 717	CONTROL ARM	59
11 330 015	31 12 1 139 988	CONTROL ARM	59
11 330 016	31 12 1 139 987	CONTROL ARM	59
11 360 420	61 31 8 360 420	BRAKE LIGHT SWITCH	101
11 380 780	64 54 8 380 780	BLOWER MOTOR	47
11 410 001	26 11 7 511 454	FLEXIBLE DISC KIT	3
11 410 002	26 11 1 229 754	FLEXIBLE DISC	2
11 410 002	26 11 7 572 664	FLEXIBLE DISC	2
11 410 152	26 12 1 225 152	PROPELLER SHAFT MOUNTING	3
11 410 257	26 12 7 501 257	PROPELLER SHAFT MOUNTING	3
11 410 315	26 12 1 226 723	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
11 410 502	26 11 1 206 502	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
11 410 515	26 12 1 227 997	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
11 410 532	26 12 1 209 532	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
11 410 731	26 12 1 226 731	PROPELLER SHAFT MOUNTING	5
11 460 164	32 41 1 097 164	EXPANSION TANK, POWER STEERING	60
11 500 004	17 10 7 514 964	EXPANSION TANK	74
11 500 005	17 13 7 542 986	EXPANSION TANK	74
11 500 007	11 53 1 436 408	RADIATOR HOSE	91
11 500 008	17 11 7 546 548	SENSOR, COOLANT LEVEL	102
11 500 009	17 13 7 524 812	SENSOR, COOLANT LEVEL	102
11 500 055	17 11 1 712 686	FAN SHROUD	83
11 500 193	17 11 7 525 508	BLOWER MOTOR	47
11 500 193	17 11 7 561 757	BLOWER MOTOR	47
11 500 193	64 54 6 988 915	BLOWER MOTOR	47
11 500 255	17 11 1 712 373	FAN SHROUD	83
11 500 455	17 11 1 723 066	FAN SHROUD	83
11 500 855	17 11 1 723 067	FAN SHROUD	83
11 500 893	64 54 1 392 913	BLOWER MOTOR	67
11 500 955	17 11 1 723 977	FAN SHROUD	84
11 501 055	17 10 1 438 457	FAN SHROUD	84
11 501 155	17 10 1 440 252	FAN SHROUD	84
11 501 255	17 11 1 723 327	FAN SHROUD	84
11 502 049	17 11 1 723 520	EXPANSION TANK	75
11 502 149	17 11 1 741 167	EXPANSION TANK	75
11 502 249	17 11 1 712 196	EXPANSION TANK	75
11 502 349	17 11 1 712 835	EXPANSION TANK	75
11 502 449	17 11 7 573 781	EXPANSION TANK	76
11 502 449	17 13 7 787 039	EXPANSION TANK	76
11 502 549	17 11 7 573 780	EXPANSION TANK	76
11 502 549	17 13 7 787 040	EXPANSION TANK	76
11 502 749	17 11 1 436 381	EXPANSION TANK	76
11 503 949	17 13 7 501 959	EXPANSION TANK	76
11 504 149	17 13 7 543 003	EXPANSION TANK	77
11 540 224	61 31 1 361 248	SENSOR, COOLANT LEVEL	102
11 540 424	61 31 1 384 739	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
11 540 724	61 31 8 360 876	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
11 542 117	17 11 7 506 601	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
11 542 133	65 81 6 905 133	TEMPERATURE SENSOR	104
11 542 317	61 31 8 360 855	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
11 542 620	61 31 1 352 620	OIL PRESSURE SWITCH	102
11 542 717	61 31 1 378 320	SENSOR, COOLANT LEVEL	104
11 543 217	12 61 7 508 001	OIL LEVEL SENSOR	89
11 545 001	61 31 8 360 417	BRAKE LIGHT SWITCH	101

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
11 545 002	12 61 7 501 786	OIL LEVEL SENSOR	89
11 545 003	12 61 7 508 002	OIL LEVEL SENSOR	89
11 545 220	61 31 1 374 220	SWITCH, HAZARD LIGHT	104
11 545 739	61 31 8 360 421	BRAKE LIGHT SWITCH	101
11 705 608	12 14 1 705 608	IGNITION MODULE	88
11 739 752	11 53 1 739 752	THERMOSTAT HOUSING	95
11 821 399	64 11 8 391 399	BLOWER REGULATOR	47
11 830 004	64 11 8 372 773	EXPANSION VALVE	77
11 830 005	64 11 8 381 504	EXPANSION VALVE	77
11 830 006	64 11 8 384 379	EXPANSION VALVE	78
11 830 007	64 11 8 371 459	EXPANSION VALVE	78
11 830 015	64 11 8 362 851	EXPANSION VALVE	78
11 830 016	64 11 8 371 459	EXPANSION VALVE	78
11 830 683	64 53 8 391 025	DRYER BOTTLE	72
11 830 783	64 53 1 372 169	DRYER BOTTLE	72
11 831 070	64 53 8 378 438	CONDENSOR	68
11 831 170	64 53 8 391 647	CONDENSOR	68
11 831 270	64 53 8 377 614	CONDENSOR	68
11 831 283	64 53 1 371 756	DRYER BOTTLE	73
11 831 370	64 53 8 391 316	CONDENSOR	69
11 831 383	64 53 8 391 313	DRYER BOTTLE	73
11 831 483	64 53 1 373 441	DRYER BOTTLE	73
11 833 070	64 53 6 914 216	CONDENSOR	69
11 833 170	64 50 8 379 885	CONDENSOR	69
11 833 270	64 53 8 378 439	CONDENSOR	69
11 833 370	64 53 8 373 924	CONDENSOR	70
11 833 470	64 53 1 490 572	CONDENSOR	70
11 833 570	64 53 8 391 509	CONDENSOR	70
11 880 002	51 21 8 226 049	DOOR HANDLE	48
11 880 003	51 21 8 226 050	DOOR HANDLE	48
11 906 041	13 62 1 709 966	TEMPERATURE SENSOR	104
12 018 303	11 12 1 716 993	OIL CAP	88
12 018 305	11 12 1 743 294	OIL CAP	88
12 018 306	17 11 1 742 231	RADIATOR CAP	90
12 018 307	17 11 1 742 232	RADIATOR CAP	91
12 018 308	17 11 4 379 047	RADIATOR CAP	91
12 320 276	24 34 1 423 376	TRANSMISSION FILTER	45
12 328 631	24 34 1 422 513	TRANSMISSION FILTER	46
13 121 628	12 14 7 518 628	ABS SENSOR	13
13 330 482	31 12 0 006 482	REP KIT RUBBER MOUNTING	5
13 343 001	34 35 6 792 566	BRAKE WEAR INDICATOR	20
13 343 002	34 35 6 792 567	BRAKE WEAR INDICATOR	20
13 343 003	34 35 6 792 568	BRAKE WEAR INDICATOR	20
13 343 004	34 35 6 792 569	BRAKE WEAR INDICATOR	21
13 343 005	34 35 6 792 572	BRAKE WEAR INDICATOR	21
13 343 006	34 35 6 792 573	BRAKE WEAR INDICATOR	21
13 343 008	34 35 6 789 444	BRAKE WEAR INDICATOR	21
13 343 009	34 35 6 794 285	BRAKE WEAR INDICATOR	22
13 343 011	34 35 6 775 850	BRAKE WEAR INDICATOR	22
13 343 012	34 35 6 775 858	BRAKE WEAR INDICATOR	22
13 343 018	34 35 1 163 065	BRAKE WEAR INDICATOR	22
13 343 018	34 35 2 229 018	BRAKE WEAR INDICATOR	22
13 343 027	34 52 1 163 027	ABS SENSOR	13
13 343 029	34 35 6 783 230	BRAKE WEAR INDICATOR	23

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
13 343 030	34 35 6 773 018	BRAKE WEAR INDICATOR	23
13 343 030	34 35 6 783 772	BRAKE WEAR INDICATOR	23
13 343 030	34 35 6 789 330	BRAKE WEAR INDICATOR	23
13 343 031	34 35 6 789 440	BRAKE WEAR INDICATOR	23
13 343 033	34 35 6 789 446	BRAKE WEAR INDICATOR	23
13 343 034	34 35 6 789 502	BRAKE WEAR INDICATOR	24
13 343 035	34 35 6 791 962	BRAKE WEAR INDICATOR	24
13 343 036	34 35 6 792 559	BRAKE WEAR INDICATOR	24
13 343 037	34 35 6 792 560	BRAKE WEAR INDICATOR	24
13 343 038	34 35 6 792 561	BRAKE WEAR INDICATOR	25
13 343 039	34 35 6 792 563	BRAKE WEAR INDICATOR	25
13 343 040	34 35 6 792 564	BRAKE WEAR INDICATOR	25
13 343 041	34 35 6 792 565	BRAKE WEAR INDICATOR	25
13 343 057	34 35 1 166 057	BRAKE WEAR INDICATOR	26
13 343 064	34 35 1 182 064	BRAKE WEAR INDICATOR	26
13 343 065	34 35 1 182 065	BRAKE WEAR INDICATOR	26
13 343 066	34 35 1 163 066	BRAKE WEAR INDICATOR	26
13 343 117	34 35 1 163 117	BRAKE WEAR INDICATOR	27
13 343 207	34 35 1 163 207	BRAKE WEAR INDICATOR	27
13 343 229	34 21 2 225 229	BRAKE WEAR INDICATOR	27
13 343 252	34 35 6 762 252	BRAKE WEAR INDICATOR	27
13 343 253	34 35 6 762 253	BRAKE WEAR INDICATOR	28
13 343 253	34 35 6 789 445	BRAKE WEAR INDICATOR	28
13 343 266	34 35 6 755 266	BRAKE WEAR INDICATOR	28
13 343 267	34 35 6 755 267	BRAKE WEAR INDICATOR	28
13 343 298	34 35 6 764 298	BRAKE WEAR INDICATOR	28
13 343 298	34 35 6 789 492	BRAKE WEAR INDICATOR	28
13 343 299	34 35 6 764 299	BRAKE WEAR INDICATOR	29
13 343 299	34 35 6 789 493	BRAKE WEAR INDICATOR	29
13 343 311	34 35 6 751 311	BRAKE WEAR INDICATOR	29
13 343 329	34 35 6 773 017	BRAKE WEAR INDICATOR	29
13 343 329	34 35 6 789 329	BRAKE WEAR INDICATOR	29
13 343 337	34 35 1 181 337	BRAKE WEAR INDICATOR	30
13 343 344	34 35 1 181 342	BRAKE WEAR INDICATOR	30
13 343 371	34 35 1 164 371	BRAKE WEAR INDICATOR	30
13 343 372	34 35 1 164 372	BRAKE WEAR INDICATOR	30
13 343 385	34 35 2 227 385	BRAKE WEAR INDICATOR	31
13 343 432	34 35 1 180 432	BRAKE WEAR INDICATOR	31
13 343 447	34 35 6 761 447	BRAKE WEAR INDICATOR	31
13 343 448	34 35 6 761 448	BRAKE WEAR INDICATOR	31
13 343 533	34 35 1 182 533	BRAKE WEAR INDICATOR	32
13 343 579	34 35 1 165 579	BRAKE WEAR INDICATOR	32
13 343 580	34 35 1 165 580	BRAKE WEAR INDICATOR	32
13 343 597	34 35 6 768 597	BRAKE WEAR INDICATOR	32
13 343 597	34 35 6 776 423	BRAKE WEAR INDICATOR	32
13 343 597	34 35 6 789 494	BRAKE WEAR INDICATOR	32
13 343 649	34 35 6 777 649	BRAKE WEAR INDICATOR	33
13 343 662	34 35 3 414 662	BRAKE WEAR INDICATOR	33
13 343 729	34 35 1 165 729	BRAKE WEAR INDICATOR	33
13 343 756	34 35 3 411 756	BRAKE WEAR INDICATOR	33
13 343 757	34 35 3 411 757	BRAKE WEAR INDICATOR	34
13 343 780	34 35 2 229 780	BRAKE WEAR INDICATOR	34
13 343 781	34 35 1 180 781	BRAKE WEAR INDICATOR	34
13 343 782	34 11 1 152 607	BRAKE WEAR INDICATOR	34

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
13 343 782	34 35 1 180 782	BRAKE WEAR INDICATOR	34
13 343 795	34 35 7 836 795	BRAKE WEAR INDICATOR	35
13 343 802	34 35 1 181 802	BRAKE WEAR INDICATOR	35
13 343 819	34 35 1 179 819	BRAKE WEAR INDICATOR	35
13 343 820	34 35 1 179 820	BRAKE WEAR INDICATOR	35
13 343 821	34 35 1 179 821	BRAKE WEAR INDICATOR	36
13 343 823	34 35 1 181 823	BRAKE WEAR INDICATOR	36
13 343 825	34 35 1 181 825	BRAKE WEAR INDICATOR	36
13 343 851	34 35 6 764 851	BRAKE WEAR INDICATOR	36
13 343 889	34 35 1 153 964	BRAKE WEAR INDICATOR	37
13 343 889	34 35 9 058 889	BRAKE WEAR INDICATOR	37
13 343 896	34 35 6 757 896	BRAKE WEAR INDICATOR	37
13 343 935	34 35 2 282 935	BRAKE WEAR INDICATOR	37
13 343 936	34 35 2 283 035	BRAKE WEAR INDICATOR	37
13 343 937	34 35 6 790 303	BRAKE WEAR INDICATOR	38
13 343 938	34 35 9 804 833	BRAKE WEAR INDICATOR	38
13 343 939	34 35 9 804 834	BRAKE WEAR INDICATOR	38
13 343 969	34 35 7 836 969	BRAKE WEAR INDICATOR	38
13 350 754	31 35 1 091 855	STABILIZER LINK	7
13 350 754	31 35 1 095 661	STABILIZER LINK	7
13 350 755	31 35 1 091 856	STABILIZER LINK	7
13 350 755	31 35 1 095 662	STABILIZER LINK	7
13 350 756	31 35 1 095 695	STABILIZER LINK	8
13 350 757	31 35 1 134 582	STABILIZER LINK	8
13 400 297	31 21 1 131 297	WHEEL HUB	40
13 400 345	31 22 1 139 345	WHEEL HUB	40
13 400 427	31 22 1 093 427	WHEEL HUB	41
13 400 519	31 22 1 092 519	WHEEL HUB	41
13 752 002	34 52 0 025 723	ABS SENSOR	13
13 752 002	34 52 1 165 534	ABS SENSOR	13
13 752 002	34 52 6 756 375	ABS SENSOR	13
13 752 003	34 52 0 025 724	ABS SENSOR	13
13 752 003	34 52 1 165 535	ABS SENSOR	13
13 752 003	34 52 6 756 376	ABS SENSOR	13
13 752 004	34 52 1 181 126	ABS SENSOR	14
13 752 004	34 52 1 181 971	ABS SENSOR	14
13 752 004	34 52 1 182 063	ABS SENSOR	14
13 752 004	34 52 1 182 067	ABS SENSOR	14
13 752 005	34 52 1 182 159	ABS SENSOR	14
13 752 006	34 52 1 182 160	ABS SENSOR	14
13 752 007	34 52 0 025 720	ABS SENSOR	14
13 752 007	34 52 1 165 536	ABS SENSOR	14
13 752 007	34 52 6 756 377	ABS SENSOR	14
13 752 008	34 52 1 164 652	ABS SENSOR	15
13 752 009	34 52 1 164 651	ABS SENSOR	15
13 752 010	34 52 1 182 076	ABS SENSOR	15
13 752 072	12 14 1 743 072	ABS SENSOR	15
13 752 185	12 14 1 742 185	ABS SENSOR	16
13 752 221	12 14 1 703 221	ABS SENSOR	16
13 752 227	12 14 1 703 277	ABS SENSOR	16
13 752 616	12 14 1 709 616	ABS SENSOR	16
13 752 681	34 52 6 752 681	ABS SENSOR	17
13 752 682	34 52 6 752 682	ABS SENSOR	17
13 753 001	34 52 1 182 077	ABS SENSOR	17

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
13 753 002	34 52 6 756 374	ABS SENSOR	17
13 753 003	34 52 6 761 650	ABS SENSOR	18
13 753 003	34 52 6 771 708	ABS SENSOR	18
13 753 004	34 52 6 771 702	ABS SENSOR	18
13 753 005	34 52 6 756 379	ABS SENSOR	18
13 753 006	34 52 6 752 683	ABS SENSOR	18
13 753 007	34 52 1 164 643	ABS SENSOR	19
13 780 003	12 14 1 742 629	ABS SENSOR	19
13 780 011	12 14 7 539 165	ABS SENSOR	19
13 780 012	12 14 7 539 166	ABS SENSOR	19
13 780 994	13 62 7 548 994	ABS SENSOR	20
13 790 001	12 61 7 508 003	OIL LEVEL SENSOR	89
13 791 958	34 35 6 791 958	BRAKE WEAR INDICATOR	39
13 791 960	34 35 6 791 960	BRAKE WEAR INDICATOR	39
13 981 024	31 22 6 757 024	WHEEL HUB	11
13 981 025	31 20 6 779 735	WHEEL HUB	11
13 981 026	33 41 1 130 617	WHEEL BEARING	11
13 981 027	33 41 1 095 652	WHEEL HUB	11
13 981 028	33 41 1 093 567	WHEEL HUB	12
14 360 511	67 62 8 360 511	WINDOW LIFTER ENGINE	57
14 360 512	67 62 8 360 512	WINDOW LIFTER ENGINE	57
14 750 006	34 35 6 772 008	BRAKE WEAR INDICATOR	39
14 750 006	34 35 6 789 501	BRAKE WEAR INDICATOR	39
14 752 006	34 35 6 771 766	BRAKE WEAR INDICATOR	39
14 752 006	34 35 6 789 505	BRAKE WEAR INDICATOR	39
14 752 749	64 11 8 391 749	CONTROL UNIT	101
15 270 002	24 11 1 218 899	TRANSMISSION FILTER	46
15 311 916	61 31 1 387 916	WINDOW WINDER SWITCH	105
16 820 003	67 63 8 360 603	WIPER MOTOR	58
17 460 006	32 13 1 140 867	STEERING RACK GASKET KIT	60
18 007 039	11 51 0 007 039	WATER PUMP	95
18 007 039	11 51 1 734 269	WATER PUMP	95
18 070 755	11 51 1 721 477	WATER PUMP	95
18 070 755	11 51 9 070 755	WATER PUMP	95
18 163 017	51 16 8 163 017	GLOVE BOX LOCK, OUTER	49
18 163 018	51 16 8 163 018	GLOVE BOX LOCK, INNER	49
18 200 022	11 51 0 007 043	WATER PUMP	96
18 200 022	11 51 1 742 517	WATER PUMP	96
18 200 023	11 51 0 393 336	WATER PUMP	96
18 200 023	11 51 1 713 266	WATER PUMP	96
18 200 025	11 51 1 271 436	WATER PUMP	96
18 200 025	11 51 9 070 761	WATER PUMP	96
18 200 027	11 51 9 070 759	WATER PUMP	96
18 200 028	11 51 9 071 562	WATER PUMP	97
18 200 033	11 51 1 742 498	WATER PUMP	97
18 200 035	11 51 1 742 647	WATER PUMP	97
18 200 037	11 51 7 508 496	WATER PUMP	97
18 200 048	11 51 1 401 284	WATER PUMP	98
18 200 050	11 51 1 729 741	WATER PUMP	98
18 200 051	11 51 2 243 003	WATER PUMP	98
18 200 052	11 51 2 247 552	WATER PUMP	98
18 200 053	11 51 7 511 221	WATER PUMP	99
18 200 054	11 51 7 801 609	WATER PUMP	99
18 200 060	11 51 1 715 292	WATER PUMP	99

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
18 200 060	11 51 1 721 337	WATER PUMP	99
18 200 060	11 51 9 070 763	WATER PUMP	99
18 200 061	11 51 7 510 803	WATER PUMP	99
18 200 061	11 51 7 513 062	WATER PUMP	99
18 501 001	17 12 7 510 952	RADIATOR HOSE	92
18 501 005	11 53 1 436 407	RADIATOR HOSE	92
18 501 006	11 53 1 705 223	RADIATOR HOSE	92
18 501 007	11 53 1 714 391	RADIATOR HOSE	92
18 719 836	11 51 1 719 836	WATER PUMP	100
18 719 836	11 51 1 720 609	WATER PUMP	100
18 720 005	51 33 7 140 587	WINDOW LIFTER	50
18 720 006	51 33 7 140 588	WINDOW LIFTER	50
18 720 007	51 35 7 140 589	WINDOW LIFTER	50
18 720 008	51 35 7 140 590	WINDOW LIFTER	51
18 721 046	51 33 8 252 393	WINDOW LIFTER	51
18 721 146	51 33 8 252 394	WINDOW LIFTER	51
18 721 246	51 33 7 020 659	WINDOW LIFTER	51
18 721 346	51 33 7 020 660	WINDOW LIFTER	52
18 723 341	17 11 1 723 341	RADIATOR MOUNT BRACKET	49
18 724 046	51 33 8 254 911	WINDOW LIFTER	52
18 724 146	51 33 8 254 912	WINDOW LIFTER	52
18 724 746	51 33 1 977 609	WINDOW LIFTER	52
18 724 846	51 33 1 977 610	WINDOW LIFTER	53
18 725 046	51 33 7 138 861	WINDOW LIFTER	53
18 725 046	51 33 7 202 479	WINDOW LIFTER	53
18 725 146	51 33 7 138 862	WINDOW LIFTER	53
18 725 146	51 33 7 202 480	WINDOW LIFTER	53
18 725 246	51 33 8 205 633	WINDOW LIFTER	53
18 725 346	51 33 8 205 634	WINDOW LIFTER	54
18 725 446	51 33 8 205 633	WINDOW LIFTER	54
18 725 546	51 33 8 205 634	WINDOW LIFTER	54
18 732 046	51 35 8 212 099	WINDOW LIFTER	54
18 732 146	51 35 8 212 100	WINDOW LIFTER	55
18 732 646	51 35 8 125 203	WINDOW LIFTER	55
18 732 746	51 35 8 125 204	WINDOW LIFTER	55
18 734 046	51 35 7 125 059	WINDOW LIFTER	55
18 734 146	51 35 7 125 060	WINDOW LIFTER	56
18 734 746	51 35 8 159 835	WINDOW LIFTER	56
18 734 846	51 35 8 159 836	WINDOW LIFTER	56
18 735 046	51 35 8 252 429	WINDOW LIFTER	56
18 735 146	51 35 8 252 430	WINDOW LIFTER	57
18 737 709	17 11 1 737 709	RADIATOR MOUNT BRACKET	50
18 820 010	64 11 6 920 365	CONTROL UNIT, AIR CONDITION	47
18 820 110	64 11 6 923 204	CONTROL UNIT, AIR CONDITION	48
18 820 310	64 11 6 929 540	CONTROL UNIT, AIR CONDITION	48
18 869 021	67 12 8 377 612	WINDSHIELD WASHER PUMP	58
18 928 197	51 17 1 928 197	FUEL TANK DOOR HINGE	49
21 981 004	33 41 1 123 415	BALL BEARING	2
28 505 826	17 22 7 505 826	OIL COOLER	88
63 450 439	24 11 1 219 127	OIL PAN GASKET	45
63 450 440	24 11 1 422 676	OIL PAN GASKET	45
63 450 441	24 11 7 543 484	OIL PAN GASKET	45
63 451 428	11 53 1 711 381	RADIATOR HOSE	93
63 451 429	11 53 1 711 384	RADIATOR HOSE	93

Umschlüsselung / Cross Referenz

AL-HU TECH	BMW	Description	Page
63 451 430	11 53 7 505 229	RADIATOR HOSE	93
63 451 431	11 53 7 500 733	RADIATOR HOSE	93
63 451 432	11 53 7 505 228	RADIATOR HOSE	94
63 451 433	11 53 1 436 409	RADIATOR HOSE	94
63 451 438	11 61 7 508 541	EGR VALVE	74
63 451 440	17 13 7 567 462	EXPANSION TANK	77

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
11 12 1 716 993	12 018 303	OIL CAP	88
11 12 1 743 294	12 018 305	OIL CAP	88
11 13 1 715 266	11 010 113	OIL PAN	90
11 13 1 727 412	11 010 412	OIL PAN	90
11 15 1 703 484	11 010 567	PRESSURE REGULATING VALVE	90
11 15 1 703 775	11 018 775	HOSE, CRANKSHAFT BREATHER	87
11 15 7 501 567	11 030 567	CONTROL VALVE	71
11 15 7 532 649	11 018 649	HOSE, CRANKSHAFT BREATHER	87
11 28 1 247 051	11 205 270	VIBRATION DAMPER	95
11 28 1 427 252	11 200 252	BELT TENSIONER	63
11 28 1 432 104	11 200 104	BELT TENSIONER	63
11 28 1 433 571	11 200 571	BELT TENSIONER	64
11 28 1 435 594	11 200 594	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 28 1 702 013	11 200 013	BELT TENSIONER PULLY	66
11 28 1 704 500	11 200 500	BELT TENSIONER PULLEY	64
11 28 1 720 039	11 200 039	BELT TENSIONER PULLY	66
11 28 1 731 220	11 205 070	BELT TENSIONER PULLEY	66
11 28 1 731 838	11 200 838	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 28 1 736 724	11 200 724	BELT TENSIONER PULLY	67
11 28 1 748 130	11 200 605	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 28 1 748 131	11 200 131	BELT TENSIONER PULLEY	64
11 28 7 505 566	11 200 274	BELT TENSIONER	63
11 28 7 512 758	11 200 273	BELT TENSIONER	63
11 28 7 515 280	11 201 280	BELT TENSIONER PULLY	67
11 28 7 515 865	11 200 275	BELT TENSIONER	64
11 28 7 549 589	11 200 274	BELT TENSIONER	63
11 31 1 708 806	11 200 806	BELT TENSIONER PULLEY	65
11 31 1 711 153	11 203 370	BELT TENSIONER PULLEY	66
11 31 1 721 264	11 200 264	BELT TENSIONER PULLY	67
11 51 0 007 039	18 007 039	WATER PUMP	95
11 51 0 007 043	18 200 022	WATER PUMP	96
11 51 0 393 336	18 200 023	WATER PUMP	96
11 51 1 271 436	18 200 025	WATER PUMP	96
11 51 1 401 284	18 200 048	WATER PUMP	98
11 51 1 713 266	18 200 023	WATER PUMP	96
11 51 1 715 292	18 200 060	WATER PUMP	99
11 51 1 719 836	18 719 836	WATER PUMP	100
11 51 1 720 609	18 719 836	WATER PUMP	100
11 51 1 721 337	18 200 060	WATER PUMP	99
11 51 1 721 477	18 070 755	WATER PUMP	95
11 51 1 729 741	18 200 050	WATER PUMP	98
11 51 1 734 269	18 007 039	WATER PUMP	95
11 51 1 742 498	18 200 033	WATER PUMP	97
11 51 1 742 517	18 200 022	WATER PUMP	96
11 51 1 742 647	18 200 035	WATER PUMP	97
11 51 2 243 003	18 200 051	WATER PUMP	98
11 51 2 247 552	18 200 052	WATER PUMP	98
11 51 7 508 496	18 200 037	WATER PUMP	97
11 51 7 510 803	18 200 061	WATER PUMP	99
11 51 7 511 221	18 200 053	WATER PUMP	99
11 51 7 513 062	18 200 061	WATER PUMP	99
11 51 7 801 609	18 200 054	WATER PUMP	99
11 51 9 070 755	18 070 755	WATER PUMP	95
11 51 9 070 759	18 200 027	WATER PUMP	96

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
11 51 9 070 761	18 200 025	WATER PUMP	96
11 51 9 070 763	18 200 060	WATER PUMP	99
11 51 9 071 562	18 200 028	WATER PUMP	97
11 52 1 271 846	11 203 846	FAN BLADE	80
11 52 1 278 716	11 203 681	FAN BLADE	79
11 52 1 284 681	11 203 681	FAN BLADE	79
11 52 1 712 058	11 203 058	FAN BLADE	79
11 52 1 712 110	11 203 847	FAN BLADE	80
11 52 1 719 267	11 203 681	FAN BLADE	79
11 52 1 723 363	11 203 363	FAN BLADE	79
11 52 1 740 962	11 200 962	FAN CLUTCH	82
11 52 2 241 505	11 200 505	FAN CLUTCH	82
11 52 2 243 303	11 203 303	FAN BLADE	79
11 52 2 245 498	11 200 498	FAN CLUTCH	82
11 52 2 246 042	11 200 029	FAN CLUTCH	80
11 52 2 249 216	11 200 216	FAN CLUTCH	81
11 52 7 502 804	11 200 804	FAN CLUTCH	82
11 52 7 505 302	11 200 302	FAN CLUTCH	81
11 52 7 830 486	11 200 030	FAN CLUTCH	80
11 52 7 831 619	11 200 031	FAN CLUTCH	81
11 53 1 407 772	11 203 001	THERMOSTAT	94
11 53 1 436 407	18 501 005	RADIATOR HOSE	92
11 53 1 436 408	11 500 007	RADIATOR HOSE	91
11 53 1 436 409	63 451 433	RADIATOR HOSE	94
11 53 1 705 223	18 501 006	RADIATOR HOSE	92
11 53 1 705 224	11 018 537	RADIATOR HOSE	91
11 53 1 708 808	11 206 808	COOLANT FLANGE	72
11 53 1 709 232	11 206 739	COOLANT FLANGE	71
11 53 1 711 381	63 451 428	RADIATOR HOSE	93
11 53 1 711 384	63 451 429	RADIATOR HOSE	93
11 53 1 714 391	18 501 007	RADIATOR HOSE	92
11 53 1 714 738	11 206 738	COOLANT FLANGE	71
11 53 1 722 531	11 317 531	THERMOSTAT HOUSING	94
11 53 1 739 752	11 739 752	THERMOSTAT HOUSING	95
11 53 1 740 478	11 317 478	COOLANT FLANGE	72
11 53 1 743 679	11 206 679	COOLANT FLANGE	71
11 53 7 500 733	63 451 431	RADIATOR HOSE	93
11 53 7 505 228	63 451 432	RADIATOR HOSE	94
11 53 7 505 229	63 451 430	RADIATOR HOSE	93
11 61 1 432 559	11 018 559	HOSE, CRANKCASE BREATHER	87
11 61 7 501 562	11 010 569	EGR VALVE	74
11 61 7 501 563	11 010 568	EGR VALVE	73
11 61 7 501 566	11 010 566	CONTROL VALVE	70
11 61 7 504 535	11 018 535	HOSE, CRANKCASE BREATHER	86
11 61 7 504 536	11 018 536	HOSE, CRANKCASE BREATHER	87
11 61 7 508 541	63 451 438	EGR VALVE	74
12 11 1 271 657	11 158 013	DISTRIBUTOR CAP	43
12 11 1 285 058	11 158 010	DISTRIBUTOR CAP	43
12 11 1 363 422	11 158 013	DISTRIBUTOR CAP	43
12 11 1 734 109	11 158 011	DISTRIBUTOR CAP	43
12 11 1 734 110	11 158 012	DISTRIBUTOR ROTOR	43
12 14 1 703 221	13 752 221	ABS SENSOR	16
12 14 1 703 277	13 752 227	ABS SENSOR	16
12 14 1 705 608	11 705 608	IGNITION MODULE	88

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
12 14 1 709 616	13 752 616	ABS SENSOR	16
12 14 1 742 185	13 752 185	ABS SENSOR	16
12 14 1 742 629	13 780 003	ABS SENSOR	19
12 14 1 743 072	13 752 072	ABS SENSOR	15
12 14 7 518 628	13 121 628	ABS SENSOR	13
12 14 7 539 165	13 780 011	ABS SENSOR	19
12 14 7 539 166	13 780 012	ABS SENSOR	19
12 61 7 501 786	11 545 002	OIL LEVEL SENSOR	89
12 61 7 508 001	11 543 217	OIL LEVEL SENSOR	89
12 61 7 508 002	11 545 003	OIL LEVEL SENSOR	89
12 61 7 508 003	13 790 001	OIL LEVEL SENSOR	89
13 53 1 274 978	11 078 494	FUEL PRESSURE REGULATOR	86
13 53 1 284 897	11 078 493	FUEL PRESSURE REGULATOR	86
13 53 1 436 110	11 078 110	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
13 53 1 460 451	11 078 490	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
13 53 1 721 992	11 078 492	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
13 53 1 726 385	11 078 491	FUEL PRESSURE REGULATOR	85
13 62 1 432 356	11 095 448	AIR MASS SENSOR	62
13 62 1 433 565	11 094 148	AIR MASS SENSOR	61
13 62 1 433 567	11 094 848	AIR MASS SENSOR	61
13 62 1 438 687	11 094 048	AIR MASS SENSOR	61
13 62 1 438 871	11 095 548	AIR MASS SENSOR	62
13 62 1 702 078	11 095 048	AIR MASS SENSOR	61
13 62 1 703 275	11 095 748	AIR MASS SENSOR	62
13 62 1 709 966	11 906 041	TEMPERATURE SENSOR	104
13 62 1 730 033	11 095 148	AIR MASS SENSOR	62
13 62 7 548 994	13 780 994	ABS SENSOR	20
16 14 1 179 992	10 000 001	FUEL PUMP	86
17 10 1 438 457	11 501 055	FAN SHROUD	84
17 10 1 440 252	11 501 155	FAN SHROUD	84
17 10 7 514 964	11 500 004	EXPANSION TANK	74
17 11 1 436 381	11 502 749	EXPANSION TANK	76
17 11 1 712 196	11 502 249	EXPANSION TANK	75
17 11 1 712 373	11 500 255	FAN SHROUD	83
17 11 1 712 686	11 500 055	FAN SHROUD	83
17 11 1 712 835	11 502 349	EXPANSION TANK	75
17 11 1 723 066	11 500 455	FAN SHROUD	83
17 11 1 723 067	11 500 855	FAN SHROUD	83
17 11 1 723 327	11 501 255	FAN SHROUD	84
17 11 1 723 341	18 723 341	RADIATOR MOUNT BRACKET	49
17 11 1 723 520	11 502 049	EXPANSION TANK	75
17 11 1 723 977	11 500 955	FAN SHROUD	84
17 11 1 737 709	18 737 709	RADIATOR MOUNT BRACKET	50
17 11 1 741 167	11 502 149	EXPANSION TANK	75
17 11 1 742 231	12 018 306	RADIATOR CAP	90
17 11 1 742 232	12 018 307	RADIATOR CAP	91
17 11 4 379 047	12 018 308	RADIATOR CAP	91
17 11 7 506 601	11 542 117	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
17 11 7 525 508	11 500 193	BLOWER MOTOR	47
17 11 7 546 548	11 500 008	SENSOR, COOLANT LEVEL	102
17 11 7 561 757	11 500 193	BLOWER MOTOR	47
17 11 7 573 780	11 502 549	EXPANSION TANK	76
17 11 7 573 781	11 502 449	EXPANSION TANK	76
17 12 7 510 952	18 501 001	RADIATOR HOSE	92

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
17 13 7 501 959	11 503 949	EXPANSION TANK	76
17 13 7 524 812	11 500 009	SENSOR, COOLANT LEVEL	102
17 13 7 542 986	11 500 005	EXPANSION TANK	74
17 13 7 543 003	11 504 149	EXPANSION TANK	77
17 13 7 567 462	63 451 440	EXPANSION TANK	77
17 13 7 787 039	11 502 449	EXPANSION TANK	76
17 13 7 787 040	11 502 549	EXPANSION TANK	76
17 22 7 505 826	28 505 826	OIL COOLER	88
17 41 7 505 109	11 200 032	FAN CLUTCH	81
24 11 1 218 899	15 270 002	TRANSMISSION FILTER	46
24 11 1 219 127	63 450 439	OIL PAN GASKET	45
24 11 1 422 676	63 450 440	OIL PAN GASKET	45
24 11 7 543 484	63 450 441	OIL PAN GASKET	45
24 34 1 422 513	12 328 631	TRANSMISSION FILTER	46
24 34 1 423 376	12 320 276	TRANSMISSION FILTER	45
26 11 1 206 502	11 410 502	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
26 11 1 225 624	11 240 075	FLEXIBLE DISC KIT	2
26 11 1 227 410	11 240 079	FLEXIBLE DISC KIT	3
26 11 1 229 754	11 410 002	FLEXIBLE DISC	2
26 11 7 511 454	11 410 001	FLEXIBLE DISC KIT	3
26 11 7 572 664	11 410 002	FLEXIBLE DISC	2
26 12 1 209 532	11 410 532	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
26 12 1 225 152	11 410 152	PROPELLER SHAFT MOUNTING	3
26 12 1 226 723	11 410 315	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
26 12 1 226 731	11 410 731	PROPELLER SHAFT MOUNTING	5
26 12 1 227 997	11 410 515	PROPELLER SHAFT MOUNTING	4
26 12 7 501 257	11 410 257	PROPELLER SHAFT MOUNTING	3
31 12 0 006 482	13 330 482	REP KIT RUBBER MOUNTING	5
31 12 1 092 024	11 330 013	CONTROL ARM	59
31 12 1 139 987	11 330 016	CONTROL ARM	59
31 12 1 139 988	11 330 015	CONTROL ARM	59
31 12 1 141 717	11 330 014	CONTROL ARM	59
31 12 1 141 718	11 330 013	CONTROL ARM	59
31 20 6 779 735	13 981 025	WHEEL HUB	11
31 21 1 129 386	10 000 019	WHEEL HUB	40
31 21 1 131 297	13 400 297	WHEEL HUB	40
31 22 1 092 519	13 400 519	WHEEL HUB	41
31 22 1 093 427	13 400 427	WHEEL HUB	41
31 22 1 139 345	13 400 345	WHEEL HUB	40
31 22 6 757 024	13 981 024	WHEEL HUB	11
31 30 6 781 547	10 000 014	STABILIZER LINK	6
31 30 6 781 548	10 000 015	STABILIZER LINK	6
31 35 1 091 555	10 000 032	RUBBER BUSHING	5
31 35 1 091 764	10 000 011	STABILIZER LINK	5
31 35 1 091 855	13 350 754	STABILIZER LINK	7
31 35 1 091 856	13 350 755	STABILIZER LINK	7
31 35 1 095 661	13 350 754	STABILIZER LINK	7
31 35 1 095 662	13 350 755	STABILIZER LINK	7
31 35 1 095 695	13 350 756	STABILIZER LINK	8
31 35 1 134 582	13 350 757	STABILIZER LINK	8
31 35 6 753 767	10 000 012	STABILIZER LINK	6
31 35 6 753 768	10 000 013	STABILIZER LINK	6
32 11 1 091 767	10 000 026	TIE ROD	10
32 11 1 091 769	10 000 030	TIE ROD END	10

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
32 11 1 096 897	10 000 022	TIE ROD	9
32 11 1 096 898	10 000 023	TIE ROD	9
32 11 1 125 187	10 000 025	TIE ROD	9
32 11 1 139 315	10 000 020	TIE ROD	8
32 11 1 139 316	10 000 021	TIE ROD	8
32 13 1 140 867	17 460 006	STEERING RACK GASKET KIT	60
32 21 1 135 666	10 000 024	TIE ROD	9
32 21 1 141 345	10 000 028	TIE ROD END	10
32 21 1 141 346	10 000 029	TIE ROD END	10
32 41 1 097 164	11 460 164	EXPANSION TANK, POWER STEERING	60
33 32 1 095 631	10 000 010	CONTROL ARM BUSHING	2
33 41 1 093 567	13 981 028	WHEEL HUB	12
33 41 1 095 652	13 981 027	WHEEL HUB	11
33 41 1 123 415	21 981 004	BALL BEARING	2
33 41 1 124 358	10 000 018	WHEEL BEARING KIT	40
33 41 1 130 617	13 981 026	WHEEL BEARING	11
33 55 1 126 932	10 000 031	STABILIZER LINK	7
33 55 6 757 460	10 000 016	STABILIZER LINK	7
34 11 1 152 607	13 343 782	BRAKE WEAR INDICATOR	34
34 21 2 225 229	13 343 229	BRAKE WEAR INDICATOR	27
34 35 1 153 964	13 343 889	BRAKE WEAR INDICATOR	37
34 35 1 163 065	13 343 018	BRAKE WEAR INDICATOR	22
34 35 1 163 066	13 343 066	BRAKE WEAR INDICATOR	26
34 35 1 163 117	13 343 117	BRAKE WEAR INDICATOR	27
34 35 1 163 207	13 343 207	BRAKE WEAR INDICATOR	27
34 35 1 164 371	13 343 371	BRAKE WEAR INDICATOR	30
34 35 1 164 372	13 343 372	BRAKE WEAR INDICATOR	30
34 35 1 165 579	13 343 579	BRAKE WEAR INDICATOR	32
34 35 1 165 580	13 343 580	BRAKE WEAR INDICATOR	32
34 35 1 165 729	13 343 729	BRAKE WEAR INDICATOR	33
34 35 1 166 057	13 343 057	BRAKE WEAR INDICATOR	26
34 35 1 179 819	13 343 819	BRAKE WEAR INDICATOR	35
34 35 1 179 820	13 343 820	BRAKE WEAR INDICATOR	35
34 35 1 179 821	13 343 821	BRAKE WEAR INDICATOR	36
34 35 1 180 432	13 343 432	BRAKE WEAR INDICATOR	31
34 35 1 180 781	13 343 781	BRAKE WEAR INDICATOR	34
34 35 1 180 782	13 343 782	BRAKE WEAR INDICATOR	34
34 35 1 181 337	13 343 337	BRAKE WEAR INDICATOR	30
34 35 1 181 342	13 343 344	BRAKE WEAR INDICATOR	30
34 35 1 181 802	13 343 802	BRAKE WEAR INDICATOR	35
34 35 1 181 823	13 343 823	BRAKE WEAR INDICATOR	36
34 35 1 181 825	13 343 825	BRAKE WEAR INDICATOR	36
34 35 1 182 064	13 343 064	BRAKE WEAR INDICATOR	26
34 35 1 182 065	13 343 065	BRAKE WEAR INDICATOR	26
34 35 1 182 533	13 343 533	BRAKE WEAR INDICATOR	32
34 35 2 227 385	13 343 385	BRAKE WEAR INDICATOR	31
34 35 2 229 018	13 343 018	BRAKE WEAR INDICATOR	22
34 35 2 229 780	13 343 780	BRAKE WEAR INDICATOR	34
34 35 2 282 935	13 343 935	BRAKE WEAR INDICATOR	37
34 35 2 283 035	13 343 936	BRAKE WEAR INDICATOR	37
34 35 3 411 756	13 343 756	BRAKE WEAR INDICATOR	33
34 35 3 411 757	13 343 757	BRAKE WEAR INDICATOR	34
34 35 3 414 662	13 343 662	BRAKE WEAR INDICATOR	33
34 35 6 751 311	13 343 311	BRAKE WEAR INDICATOR	29

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
34 35 6 755 266	13 343 266	BRAKE WEAR INDICATOR	28
34 35 6 755 267	13 343 267	BRAKE WEAR INDICATOR	28
34 35 6 757 896	13 343 896	BRAKE WEAR INDICATOR	37
34 35 6 761 447	13 343 447	BRAKE WEAR INDICATOR	31
34 35 6 761 448	13 343 448	BRAKE WEAR INDICATOR	31
34 35 6 762 252	13 343 252	BRAKE WEAR INDICATOR	27
34 35 6 762 253	13 343 253	BRAKE WEAR INDICATOR	28
34 35 6 764 298	13 343 298	BRAKE WEAR INDICATOR	28
34 35 6 764 299	13 343 299	BRAKE WEAR INDICATOR	29
34 35 6 764 851	13 343 851	BRAKE WEAR INDICATOR	36
34 35 6 768 597	13 343 597	BRAKE WEAR INDICATOR	32
34 35 6 771 766	14 752 006	BRAKE WEAR INDICATOR	39
34 35 6 772 008	14 750 006	BRAKE WEAR INDICATOR	39
34 35 6 773 017	13 343 329	BRAKE WEAR INDICATOR	29
34 35 6 773 018	13 343 030	BRAKE WEAR INDICATOR	23
34 35 6 775 850	13 343 011	BRAKE WEAR INDICATOR	22
34 35 6 775 858	13 343 012	BRAKE WEAR INDICATOR	22
34 35 6 776 423	13 343 597	BRAKE WEAR INDICATOR	32
34 35 6 777 649	13 343 649	BRAKE WEAR INDICATOR	33
34 35 6 783 230	13 343 029	BRAKE WEAR INDICATOR	23
34 35 6 783 772	13 343 030	BRAKE WEAR INDICATOR	23
34 35 6 789 329	13 343 329	BRAKE WEAR INDICATOR	29
34 35 6 789 330	13 343 030	BRAKE WEAR INDICATOR	23
34 35 6 789 440	13 343 031	BRAKE WEAR INDICATOR	23
34 35 6 789 444	13 343 008	BRAKE WEAR INDICATOR	21
34 35 6 789 445	13 343 253	BRAKE WEAR INDICATOR	28
34 35 6 789 446	13 343 033	BRAKE WEAR INDICATOR	23
34 35 6 789 492	13 343 298	BRAKE WEAR INDICATOR	28
34 35 6 789 493	13 343 299	BRAKE WEAR INDICATOR	29
34 35 6 789 494	13 343 597	BRAKE WEAR INDICATOR	32
34 35 6 789 501	14 750 006	BRAKE WEAR INDICATOR	39
34 35 6 789 502	13 343 034	BRAKE WEAR INDICATOR	24
34 35 6 789 505	14 752 006	BRAKE WEAR INDICATOR	39
34 35 6 790 303	13 343 937	BRAKE WEAR INDICATOR	38
34 35 6 791 958	13 791 958	BRAKE WEAR INDICATOR	39
34 35 6 791 960	13 791 960	BRAKE WEAR INDICATOR	39
34 35 6 791 962	13 343 035	BRAKE WEAR INDICATOR	24
34 35 6 792 559	13 343 036	BRAKE WEAR INDICATOR	24
34 35 6 792 560	13 343 037	BRAKE WEAR INDICATOR	24
34 35 6 792 561	13 343 038	BRAKE WEAR INDICATOR	25
34 35 6 792 563	13 343 039	BRAKE WEAR INDICATOR	25
34 35 6 792 564	13 343 040	BRAKE WEAR INDICATOR	25
34 35 6 792 565	13 343 041	BRAKE WEAR INDICATOR	25
34 35 6 792 566	13 343 001	BRAKE WEAR INDICATOR	20
34 35 6 792 567	13 343 002	BRAKE WEAR INDICATOR	20
34 35 6 792 568	13 343 003	BRAKE WEAR INDICATOR	20
34 35 6 792 569	13 343 004	BRAKE WEAR INDICATOR	21
34 35 6 792 572	13 343 005	BRAKE WEAR INDICATOR	21
34 35 6 792 573	13 343 006	BRAKE WEAR INDICATOR	21
34 35 6 794 285	13 343 009	BRAKE WEAR INDICATOR	22
34 35 7 836 795	13 343 795	BRAKE WEAR INDICATOR	35
34 35 7 836 969	13 343 969	BRAKE WEAR INDICATOR	38
34 35 9 058 889	13 343 889	BRAKE WEAR INDICATOR	37
34 35 9 804 833	13 343 938	BRAKE WEAR INDICATOR	38

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
34 35 9 804 834	13 343 939	BRAKE WEAR INDICATOR	38
34 52 0 025 720	13 752 007	ABS SENSOR	14
34 52 0 025 723	13 752 002	ABS SENSOR	13
34 52 0 025 724	13 752 003	ABS SENSOR	13
34 52 1 163 027	13 343 027	ABS SENSOR	13
34 52 1 164 643	13 753 007	ABS SENSOR	19
34 52 1 164 651	13 752 009	ABS SENSOR	15
34 52 1 164 652	13 752 008	ABS SENSOR	15
34 52 1 165 534	13 752 002	ABS SENSOR	13
34 52 1 165 535	13 752 003	ABS SENSOR	13
34 52 1 165 536	13 752 007	ABS SENSOR	14
34 52 1 181 126	13 752 004	ABS SENSOR	14
34 52 1 181 971	13 752 004	ABS SENSOR	14
34 52 1 182 063	13 752 004	ABS SENSOR	14
34 52 1 182 067	13 752 004	ABS SENSOR	14
34 52 1 182 076	13 752 010	ABS SENSOR	15
34 52 1 182 077	13 753 001	ABS SENSOR	17
34 52 1 182 159	13 752 005	ABS SENSOR	14
34 52 1 182 160	13 752 006	ABS SENSOR	14
34 52 6 752 681	13 752 681	ABS SENSOR	17
34 52 6 752 682	13 752 682	ABS SENSOR	17
34 52 6 752 683	13 753 006	ABS SENSOR	18
34 52 6 756 374	13 753 002	ABS SENSOR	17
34 52 6 756 375	13 752 002	ABS SENSOR	13
34 52 6 756 376	13 752 003	ABS SENSOR	13
34 52 6 756 377	13 752 007	ABS SENSOR	14
34 52 6 756 379	13 753 005	ABS SENSOR	18
34 52 6 761 650	13 753 003	ABS SENSOR	18
34 52 6 771 702	13 753 004	ABS SENSOR	18
34 52 6 771 708	13 753 003	ABS SENSOR	18
51 16 8 163 017	18 163 017	GLOVE BOX LOCK, OUTER	49
51 16 8 163 018	18 163 018	GLOVE BOX LOCK, INNER	49
51 17 1 928 197	18 928 197	FUEL TANK DOOR HINGE	49
51 21 8 226 049	11 880 002	DOOR HANDLE	48
51 21 8 226 050	11 880 003	DOOR HANDLE	48
51 33 1 977 609	18 724 746	WINDOW LIFTER	52
51 33 1 977 610	18 724 846	WINDOW LIFTER	53
51 33 7 020 659	18 721 246	WINDOW LIFTER	51
51 33 7 020 660	18 721 346	WINDOW LIFTER	52
51 33 7 138 861	18 725 046	WINDOW LIFTER	53
51 33 7 138 862	18 725 146	WINDOW LIFTER	53
51 33 7 140 587	18 720 005	WINDOW LIFTER	50
51 33 7 140 588	18 720 006	WINDOW LIFTER	50
51 33 7 202 479	18 725 046	WINDOW LIFTER	53
51 33 7 202 480	18 725 146	WINDOW LIFTER	53
51 33 8 205 633	18 725 246	WINDOW LIFTER	53
51 33 8 205 633	18 725 446	WINDOW LIFTER	54
51 33 8 205 634	18 725 346	WINDOW LIFTER	54
51 33 8 205 634	18 725 546	WINDOW LIFTER	54
51 33 8 252 393	18 721 046	WINDOW LIFTER	51
51 33 8 252 394	18 721 146	WINDOW LIFTER	51
51 33 8 254 911	18 724 046	WINDOW LIFTER	52
51 33 8 254 912	18 724 146	WINDOW LIFTER	52
51 35 7 125 059	18 734 046	WINDOW LIFTER	55

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
51 35 7 125 060	18 734 146	WINDOW LIFTER	56
51 35 7 140 589	18 720 007	WINDOW LIFTER	50
51 35 7 140 590	18 720 008	WINDOW LIFTER	51
51 35 8 125 203	18 732 646	WINDOW LIFTER	55
51 35 8 125 204	18 732 746	WINDOW LIFTER	55
51 35 8 159 835	18 734 746	WINDOW LIFTER	56
51 35 8 159 836	18 734 846	WINDOW LIFTER	56
51 35 8 212 099	18 732 046	WINDOW LIFTER	54
51 35 8 212 100	18 732 146	WINDOW LIFTER	55
51 35 8 252 429	18 735 046	WINDOW LIFTER	56
51 35 8 252 430	18 735 146	WINDOW LIFTER	57
61 31 1 352 620	11 542 620	OIL PRESSURE SWITCH	102
61 31 1 361 248	11 540 224	SENSOR, COOLANT LEVEL	102
61 31 1 374 220	11 545 220	SWITCH, HAZARD LIGHT	104
61 31 1 378 320	11 542 717	SENSOR, COOLANT LEVEL	104
61 31 1 384 739	11 540 424	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
61 31 1 387 916	15 311 916	WINDOW WINDER SWITCH	105
61 31 8 360 417	11 545 001	BRAKE LIGHT SWITCH	101
61 31 8 360 420	11 360 420	BRAKE LIGHT SWITCH	101
61 31 8 360 421	11 545 739	BRAKE LIGHT SWITCH	101
61 31 8 360 855	11 542 317	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
61 31 8 360 876	11 540 724	SENSOR, COOLANT LEVEL	103
64 11 6 920 365	18 820 010	CONTROL UNIT, AIR CONDITION	47
64 11 6 923 204	18 820 110	CONTROL UNIT, AIR CONDITION	48
64 11 6 929 540	18 820 310	CONTROL UNIT, AIR CONDITION	48
64 11 8 362 851	11 830 015	EXPANSION VALVE	78
64 11 8 371 459	11 830 007	EXPANSION VALVE	78
64 11 8 371 459	11 830 016	EXPANSION VALVE	78
64 11 8 372 773	11 830 004	EXPANSION VALVE	77
64 11 8 381 504	11 830 005	EXPANSION VALVE	77
64 11 8 384 379	11 830 006	EXPANSION VALVE	78
64 11 8 391 399	11 821 399	BLOWER REGULATOR	47
64 11 8 391 749	14 752 749	CONTROL UNIT	101
64 50 8 379 885	11 833 170	CONDENSOR	69
64 52 8 362 414	11 230 111	COMPRESSOR	68
64 53 1 371 756	11 831 283	DRYER BOTTLE	73
64 53 1 372 169	11 830 783	DRYER BOTTLE	72
64 53 1 373 441	11 831 483	DRYER BOTTLE	73
64 53 1 490 572	11 833 470	CONDENSOR	70
64 53 6 914 216	11 833 070	CONDENSOR	69
64 53 8 373 924	11 833 370	CONDENSOR	70
64 53 8 377 614	11 831 270	CONDENSOR	68
64 53 8 378 438	11 831 070	CONDENSOR	68
64 53 8 378 439	11 833 270	CONDENSOR	69
64 53 8 391 025	11 830 683	DRYER BOTTLE	72
64 53 8 391 313	11 831 383	DRYER BOTTLE	73
64 53 8 391 316	11 831 370	CONDENSOR	69
64 53 8 391 509	11 833 570	CONDENSOR	70
64 53 8 391 647	11 831 170	CONDENSOR	68
64 54 1 392 913	11 500 893	BLOWER MOTOR	67
64 54 6 988 915	11 500 193	BLOWER MOTOR	47
64 54 8 380 780	11 380 780	BLOWER MOTOR	47
65 81 6 905 133	11 542 133	TEMPERATURE SENSOR	104
67 12 8 360 244	10 000 033	WINDSHIELD WASHER PUMP	57

Umschlüsselung OEM / Cross Reference OEM

BMW	AL-HU TECH	Description	Page
67 12 8 377 612	18 869 021	WINDSHIELD WASHER PUMP	58
67 62 8 360 511	14 360 511	WINDOW LIFTER ENGINE	57
67 62 8 360 512	14 360 512	WINDOW LIFTER ENGINE	57
67 63 8 360 603	16 820 003	WIPER MOTOR	58
81 22 9 407 758	CHF11S	HYDRAULIC OIL 1 LITRE TIN	42
83 29 0 429 576	CHF11S	HYDRAULIC OIL 1 LITRE TIN	42

Garantie

Alle ALHU-tech-Produkte sind im Bezug auf Materialfehler und Fertigungsmängel garantiert. Diese Garantie beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz des fehlerhaften Bestandteils. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Abnutzung und Verschleiß ergeben. Alle Verluste und Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. Forderungen bezüglich Schäden oder Unstimmigkeiten hinsichtlich von Produktlieferungen der Firma ALHU Fahrzeugtechnik GmbH sind unmittelbar und schriftlich vorzulegen. Dieser Katalog enthält das komplette ALHU-tech-Programm an Automobil-Elektroteilen und dient als Leitfaden der möglichen Einsatzbereiche. Obwohl wir bei der Erstellung dieser Angaben höchste Sorgfalt angewandt haben, können wir keine Gewähr für die absolute Richtigkeit der Informationen abgeben. Technische und konstruktive Produktänderungen können im Laufe der Gültigkeit dieses Katalogs erforderlich sein, so dass sich möglicherweise Unterschiede zwischen den ursprünglichen Abbildungen und tatsächlich gelieferten Produkten ergeben.

Guarantee

All ALHU-tech products are guaranteed against defects arising from faulty materials or workmanship. The guarantee is limited to the replacement of the faulty part; we cannot extend the guarantee to cover defects caused by misuse, neglect, accident or wear and tear. We cannot accept liability for consequential loss or damage which is claimed to have resulted from use of one of our products. Claims resulting from damage or discrepancies during delivery of goods from ALHU Fahrzeugtechnik GmbH must be made without delay and reported in writing. This catalogue shows the range of ALHU-tech auto-electrical parts and is a guide to the vehicles to which they apply. Whilst great care has been taken in the preparation of the catalogue we cannot guarantee the complete accuracy of this information. In some instances technical and design changes may be necessary during the life of this catalogue which may result in some difference between the original illustrations and products currently supplied.

Garantie

Toutes les pièces ALHU-tech figurant dans ce catalogue sont garanties contre tout vice de fabrication. La garantie est limitée au remplacement du produit défectueux; la garantie ne couvre pas des défauts résultants d'abus, négligence, accident ou usure. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité pour des pertes ou dégâts résultants de l'emploi de nos produits. Les réclamations résultants de produit endommagé ou manquant au livraison doivent être communiquées sans délai et par écrit à ALHU Fahrzeugtechnik GmbH. Les références, numéros d'origine ou autres, étrangers aux numéros propres de ALHU-tech ne sont portés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas donner matière à confusion. De temps en temps des modifications techniques peuvent être nécessaires, résultant dans des différences entre les illustrations et les produits fournis.

Garanzia

Tutti i prodotti ALHU-tech sono garantiti da difetti derivanti da materiali non conformi o da cattiva esecuzione. La garanzia è limitata alla sostituzione delle parti difettate; la garanzia non vale per difetti causati da utilizzo improprio, danni a usura. Non ci riteniamo responsabili per eventuali difetti o danni derivanti da un cattivo utilizzo dei nostri prodotti.

Eventuali reclami per danni o difetti causati durante il trasporto dalla ALHU Fahrzeugtechnik GmbH ci devono pervenire per tempo e per iscritto.

Il presente catalogo illustra la gamma delle parti elettriche delle automobili ALHU-tech ed è una guida per i veicoli a cui esse vanno applicate.

Nonostante il catalogo sia stato preparato con grande accuratezza, non garantiamo l'esattezza delle informazioni contenute.

Per alcuni modelli potrebbero essere necessarie delle modifiche o di design, perciò potrebbero riscontrarsi delle differenze tra le illustrazioni originarie ed i prodotti forniti dopo la distribuzione del catalogo.

Garantia

Todos os produtos da ALHU-tech tem garantia contra defeito de material ou de mau-de-obra. A garantia limita-se a troca da peça defeituosa e não podemos estender a garantia a defeitos provocados por mau uso, negligência, acidente ou desgaste. Também não podemos tomar a responsabilidade por qualquer perda ou dano que se pretenda tenha resultado do uso de qualquer dos nossos produtos. Reclamações sobre danos ou faltas na entrega, devem ser feitas o mais rápido possível e por escrito.

Este catálogo apresenta a gama de peças auto-eléctricas da ALHU-tech e, e um guia para os automóveis nas quais se aplicam. Embora tenha sido prestado o maior cuidado na compilação deste catálogo, não podemos garantir a sua completa exactitude.

Em alguns casos, alterações técnicas ou ilustrativas podem ser necessárias durante a existência deste catálogo, as quais poderão resultar em diferenças entre as ilustrações e os produtos fornecidos actualmente.

Garantía

Todos los productos de ALHU-tech estan garantizados contra defectos de material o de mano de obra - la garantía se limita al cambio de la pieza defectuosa, no podemos extender la garantía a defectos causados por mal uso, negligencia, accidente o desgaste - tampoco podemos aceptar responsabilidad por cualquier pérdida o daño que se pretenda haya resultado en el uso de cualquiera de nuestros productos. Reclamaciones, sobre daños o faltas en las entregas, deberan hacerse sin pérdida de tiempo y por escrito.

Este catálogo muestra la gama de las piezas autoeléctricas de ALHU-tech y es una guía para los automóviles a los cuales se aplican. Si bien se ha prestado mucha atención, no podemos garantizar su completa exactitud.

En algunos casos, cambios técnicos o en el diseño, pueden ser necesarios durante la existencia de este catálogo, lo cual puede resultar en diferencias entre las ilustraciones y los productos suministrados actualmente.

Auszug aus unseren Allgemeinen Lieferungs- und Garantiebedingungen.

Gültig für Angebote, Verkäufe und Lieferungen.

Angebote sind freibleibend und ohne Verbindlichkeit für uns. Wenn nicht anders vereinbart, verstehen sich alle Preise netto, ab Werk einschließlich Verpackung.

Es werden die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet. Bei Sonderanfertigungen sind Ober- oder Unterlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge zulässig.

Mängelrügen gegen Gewicht, Stückzahl, Güte oder Ausführung der Ware können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich mitgeteilt werden. Wir garantieren für gute Qualität und sorgfältige Ausführung der gelieferten Ware auf die Dauer von zwölf Monaten (ab Versanddatum gerechnet). Diese Garantie erstreckt sich auf Material- und Fabrikationsfehler, die sich im Laufe dieses Zeitabschnittes zeigen. Wir verpflichten uns, während der Dauer der Garantie defekte Teile kostenlos instand zu setzen, zu ersetzen oder zu vergüten.

Unsere Garantie erstreckt sich nicht über den natürlichen Verschleiß von Bestandteilen sowie Schäden noch deren Folgen, welche durch falsche Bedienung, Nachlässigkeit, übermäßige Beanspruchung verursacht werden. Unsere gesamte Garantie erlischt sofort, wenn Änderungen oder Reparaturen ohne Zustimmung vorgenommen werden. Zeichnungen, Unterlagen und Entwürfe unserer Firma dürfen vom Empfänger irgendwelchen dritten Personen nicht bekannt gegeben werden.

Sämtliche Angaben dieses Kataloges sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden, und sind - soweit wir feststellen können - richtig. Irgendwelche Ersatzansprüche aufgrund unserer Katalogangaben können jedoch nicht anerkannt werden. Hinweise auf Fehler sind uns stets willkommen.

Nachdruck

Auch auszugsweise nicht gestattet: Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, sowie der Speicherung auf Datenträgern - auch auszugsweise - bleiben vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

Teile-Nummern anderer Hersteller sind ausschließlich zu Vergleichszwecken aufgeführt. Diese dürfen in Rechnungen an Endverbraucher nicht verwendet werden.

ALHU Fahrzeugtechnik GmbH, D-22301 Hamburg